

# Örhängen med resin.

Numren nedan är artikelnumren som används på hemsidan för [www.pmc.se](http://www.pmc.se) .

Det går bara åt 5 gr PMC3 silver till projektet. Vi använder 2 stenkistor 8 mm i finsilver ( G696200-8) ca 25 cm Argentium silverkedja för att slippa oxidering och de är dessutom hypoallergena. Bra för dem som är känsliga. Vi använder 8 små bindringar ( G696911 )och 2 små öglor ( G687011 )och resin ( JH6605 ) som vi färgat med glasfärg ( t.ex UG1956 ).

Vi börjar från början med att göra de delar vi vi behöver av PMC3 finsilver. Vi vill ha vitt och rent silver. Det gör att vi kan lätt patinera om vi vill och vi kan emaljera delarna om vi vill. (Men det kommer vi inte att göra i det här projektet. )

Nu koncentrerar vi oss på ett örhänge först. Det blir en bra repetition att göra det andra senare. Gör momenten i den ordning de beskrivs här.

Första åtgärden är att hamra en av de två små öglorna lite platt där gängorna är. Hamra på gängorna så att stiftet blir tunnare.

Vi har valt att använda två blomstansar. Vi kallar dem den större och den mindre blomman. Men du använder förstås den design som du tänkt ut. Kanske en fågel, ett moln, ett kors, en sjöstjärna eller rita din figur.

Använd hela silverpaketet så är det lättare att jobba. Kavla ut en bit silver 4 kort eller 1 mm tjock, mönstra ytan innan du stansar eller skär ut den större blomman. Den skall sitta vid örsnibben. Låt den torka lite så är den lättare att hantera.

Kavla ut en ny bit 3 kort eller 0,75 mm tjock, mönstra den biten innan du stansar eller skär ut 2 mindre lika

stora blommor . Vi valde 3 kort för att de blir 6 kort när de sätts ihop. Låt dem torka var för sig.

Medan det fortfarande är fuktigt, använd lite av det 3 kort tjocka utkavlade silvret och tryck i en stämpel. Skär ut en rektangel runt stämpeln och låt torka. Den skall vi använda senare.



Slutligen tag lite silver och rulla till en tunn sträng. Akrylskivan (PP9X22 ) är till bra hjälp. Böj silvret lite så att det bildar en båge. Bågen skall ha längden så att den kan sitta på baksidan av den större blomman. Låt bågen torka så att den är stel innan du fäster den med pasta på baksidan av stora blomman.



Den skall sitta horisontellt och en bit under mitten på blomman. Du får putsa ändarna lite snedskurna så att de ansluter till baksidan och fästs med silverpasta.

Sätt nu ihop de två små blommorna som fått torka och mellan dem lägger du in öglan vi hamrade. Använd rikligt med silverpasta för att fästa ihop halvorna. Har du för lite pasta blir det en springa mellan dem när silvret torkar och bränns. Öglan skall vara lite nedanför kanten så att när silvret krymper skall man fortfarande inte se halsen på öglan.



När silvret är bränt går du vidare genom att titta på videon.

När sedan örhängena skall monteras säger jag i videon att kedjorna skall vara 9 respektive 6 cm. Jag tycker de är lite för långa. Föreslår istället 7,5 cm och 4 cm. Längden som bindringarna ger tillkommer. De är ca 4 mm i diameter.

Välj en kedja med öglor som räcker till för att en bindring med trådtjocklek på 1 mm skall gå igenom.

Lycka till med ditt projekt !